7" Okos Biztonsági Panel Készlet

Felhasználói Kézikönyv

I. Általános leírás 1
1.1 Termék példa 1
1.2 Otthoni telepítési diagram 2
II. A Smart Life APP beállítása
2.1 APP letöltése - Smart Life
2.2 Panel csatlakoztatása a Smart Life APP-hoz
2.3 Beállítások az APP-on
III. A biztonsági eszközök beállítása
3.1 Biztonsági panel
3.2 Belépési érzékelő 13
3.3 Mozgásérzékelő 15
3.4 Vezérlő 16
3.5 Multifunkciós gombAjtócsengő/SOS gomb17
IV. Tanulj meg használni a biztonsági panelt
4.1 Fő felület 18
4.2 Menü bemutatása Hiba! Nincs definiált könyvjelző.
4.2.1 Kiegészítő 19
4.2.2 Telefon
4.2.3 Biztonság 23
4.2.4 Beállítások 24
V. Hibaelhárítás és karbantartás 25
VI. Veszélyes anyagok nyilatkozata 26
VII. Garanciális szabályok 26
VIII. FCC nyilatkozik

TARTALOM

I. Általános leírás

1.1 Termék példa

	〒 Ⅲ Ⅲ 12:00	
Welcome		
Smart security system		
Make Safety Easier		
Start		

Biztonsági panel

A biztonsági rendszer központi egysége. Ez a 7 hüvelykes biztonsági panel számos fejlesztéssel rendelkezik: 1024X600PX nagy felbontású IPS kijelző, beépített 5000mAH lítium akkumulátor. Beépített hangosabb sziréna és zümmögő, akár 120dB-ig. Hozzáadott 12V/1A, Typc-5V/2A töltőport. 8 vezetékes érzékelő zóna, előre telepített beágyazott vezetékekkel rendelkező családok számára alkalmas. Az összes kiegészítőt csatlakoztatja az alkalmazáshoz, így bárhonnan irányíthatja otthonát.

1.2 Otthoni Telepítési Diagram



2/27

II. Állítsa be a Smart Life APP-t

2.1 APP letöltése - Smart Life

Megjegyzés:

Kapcsolja be a panelt, válasszon nyelvet, és olvassa be a panelen található QR kódot a letöltéshez;

A felhasználók a "Smart Life" kifejezésre is kereshetnek a főbb globális APP áruházakban, vagy beolvashatják az alábbi QR kódot a letöltéshez.





Google Play Store

(1) iOS felhasználók, kérjük, olvassák be az Apple APP QR kódját.

(2) Android felhasználók, kérjük, olvassák be a Google <u>Play QR kódj</u>át a letöltéshez.

(3) Az APP letöltése után kérjük, engedélyezze az összes használati engedélyt az APP számára a telefon beállításaiban.

(4) Regisztráljon vagy jelentkezzen be az APP fiókjába.

2.2 Csatlakoztassa a panelt a Smart Life APP-hoz

Megjegyzés:

(1) Ez a biztonsági panel csak a 2.4GHz-es WiFi hálózatokat támogatja. Győződjön meg róla, hogy az útválasztója be van állítva

helyesen, és képes csatlakozni az Internethez.

(2) Amikor a biztonsági panelt hozzáadja a Smart Life APP-hoz, kérjük, kapcsolja be a mobiltelefont

a WiFi-t és a Bluetooth-t, és erősítse meg, hogy a mobiltelefon csatlakozik a 2.4GHz-es frekvenciához

sávhoz.

Lépések:

(1) Első használatkor kérjük, csatlakoztassa a biztonsági panelt az áramforráshoz, és kapcsolja be a tartalék akkumulátort

a panel hátulján lévő kapcsolót állítsa az "ON" pozícióba, majd lépjen be a működési útmutató felületére.

Ha belépett a fő felületre, vagy vissza szeretné állítani a WiFi-t, kérjük, kattintson a "Kapcsolat"---"WiFi" lehetőségre,



és adja meg az alapértelmezett felhasználói kódot: 1234.

Működési Útmutató Felület --- Nyomja meg a WiFi Ikont

(2) Nyomja meg az "Airlink" gombot a WiFi párosítási módba lépéshez.



(3) Az APP-on: Nyissa meg a "Smart Life" APP-t, és lépjen be a "Kezdőlap" felületre.

A. Kattintson a felület jobb felső sarkában található "+" gombra, és válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.

B. Nyomja meg az "Hozzáadás" gombot a felfedezett eszköz területén.

0 🕂	<	Add D	evice	8	×	Add Device	
C Add Device	Searchin entered p	g for nearby device pairing mode.	es. Make sure your	device has	1 device(s) b	veing added	
Create Scene 문 Scan	Discover	ing devices		Add		Smart Security Panel Being added	۲
	_			1			
No devices		Add Ma	anually				
Add Device	Electrical		Socket				
	Lighting	Plug	Socket	Socket			
	Sensors	(BLE+Wi-Fi)	(Wi-Fi)	(Zigbee)			
	Large Home Ap	Socket (BLE)	Socket (NB-IoT)	Socket (other)			
	Small Home Ap		Power Strip				
	Kitchen Appliances	0	0	0			
	Exercise & Health	Power Strip (BLE+Wi-Fi)	Power Strip (Wi-Fi)	Power Strip (Zigbee)			
Home Scene Smart Me	Camera & Lock	Power Strip					

C. Adja meg a 2.4Ghz WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a "Tovább" gombra.

Cancel	
Choose Wi-Fi and enter pa	assword
Only Support 2.4GHz Wi-Fi	
	<u> </u>
<u> </u>	0
Next	

D. Sikeresen párosítva



(4) Távolról vezérelheti a riasztórendszert az APP-on.



2.3 Beállítások az APP-on

2.3.1 Eszköz hozzáadása

Kattintson a Kiegészítők gombra, nyomja meg a "+" gombot, majd aktiválja a kiegészítőt a párosítás befejezéséhez.

<	Accessories	+	Cancel	Quick add device		Cancel	Quick add device
Centry Sensor	Accessories Motion Sensor Urgent Sensor d Hoo_ Battery: Normal	Gene	Place your	quick and device	15	Place your	Quick add device route; mobile phon; and device as close as cosoble

2.3.2 Eszköz átnevezése

A kiegészítők nevei csak az APP-on nevezhetők át, egyszerűen nyomja meg a "Al-eszköz neve" gombot a név szerkesztéséhez.

Cancel	Entry 0	Save
Sub device name	è	Entry 0 >
Mode		Away/Home >
Setting De Please Be Main Door	enter sub device	name
Cance	I	Save



2.3.3 Eszköz megosztása

A biztonsági panel csak egy APP fiókkal párosítható, de megosztható több családtaggal tagokkal a közös kezeléshez.

< Smart Security	Panel 🗹	<		<	Share Device
88% 🗋 No sim card		Smart Securit	y Panel ∠>	When the de with whom y control the d	vice is not connected to the network, the person ou have shared the device may not be able to levice.
		Device Information	>	Smart Secur	ity Panel has not been shared
6		Tap-to-Run and Automatic	on >		
Discourse		Device Offline Notification			
Suitable for the safe state	only emergency	Offline Notification			
sensor enab	led	Others			
		Share Device	>		
Away	Home	Create Group	>	Device i	s not shared, add an account to share it
SOS	e.	Location Information	Do Not Allow \geq		
SOS	Disarm	FAQ & Feedback	>		
History records		Add to Home Screen	>		
2022-06-23 14:41 Disarm		Check Device Network	Check Now >		
Device added		Device Update	No updates available \geq		
Setting		Remove	Device		Add Sharing

2.3.4 Egyéb beállítások

Nyomja meg a Beállítás gombot, és közvetlenül módosíthatja a biztonsági panel beállításait az APP-on. Az APP-on keresztül távolról vezérelheti a biztonsági panelt. Az élesítést és a hatástalanítást is beállíthatja időt, ami egyszerű és kényelmes.

III. A biztonsági eszközök beállítása

- 3.1 Biztonsági panel
- 3.1.1 Telepítési diagram

(1) Fali rögzítés





Biztonsági panel×1

Fali rögzítő táblázat×1

Csavarok×2



1. Szerelje fel a fali táblát a falra csavarokkal.

Megjegyzés: A csavarokat mind a

falba kell beverni, és a fali tábla párhuzamosnak kell lennie. _{párhuzamosnak}.



2. Igazítsa a panel hátulján lévő lyukat a fali táblához, és szerelje fel.

Megjegyzés: Rejtett kábelezés esetén kérjük, távolítsa el a konzolt és a kábelklipszet.

(2) Az asztalra helyezve

Hátul állvánnyal érkezik

Közvetlenül az asztalra helyezhető, mentes a falon lévő lyukak telepítésétől, és bárhol elhelyezhető a lakás bármely pontján.



Megjegyzés:

1) A jel vételének és továbbításának megkönnyítése érdekében a lakás közepén van telepítve.

2) Telepítse közelebb a WiFi routerhez.

3) Kerülje el, hogy minden eszközt fémfelületekre, valamint teherhordó falakra telepítsen.

3.1.2 Megjelenés tervezés



Hátsó nézet



Hátsó fő nézet

3.1.3 Jelző:

Color	Panel status	Flashing	Panel status
Red	Alarming	Yellow/Green	Delay Arming
Yellow	Armed	Red/Green	Delay Alarming
Green	Disarmed		

3.1.4 Riasztási módok

A. Biztonsági panel riasztási módjai

- a. Távollét: A biztonsági panel megfigyelési állapotban van, amikor a kiegészítők aktiválódnak, a biztonsági panel riasztani fog.
- b. Otthon: Amikor a felhasználó otthon van, ebben a módban bizonyos területek figyelhetők és riasztások is beállíthatók.
- c. Hatástalanítás: A biztonsági panel megszünteti a megfigyelési állapotot, és csak az SOS gomb vagy a "Mindig" módra állított kiegészítők aktiválhatják a riasztást.

B. Kiegészítők módjai:

- a. Távollét/Otthon: Amikor a biztonsági panel a "Távollét" vagy "Otthon" állapotban van, a panel riasztani fog, miután a szenzor aktiválódik. Ajánlott, hogy a kültéri érzékelő beállítható legyen erre a módra.
- b. Távollét : Amikor a biztonsági panel a "Távollét" állapotban van, a panel riasztani fog, miután a szenzor aktiválódik. Ajánlott, hogy a kültéri érzékelő beállítható legyen erre a módra.
- c. Mindig : Függetlenül a biztonsági panel állapotától, bármikor, amikor a szenzor aktiválódik, a panel riasztani fog. Ajánlott ezt a módot gázszivárgások vagy füstérzékelők stb. esetén beállítani.
- d. Letiltva 🗄 A biztonsági panel nem fog reagálni a riasztási kérésre a módban beállított érzékelőtől.

Megjegyzés:

Kiválaszthatja, hogy mely érzékelők legyenek élesítve Otthon és Távollét módban, vagy mindkettő, vagy mindig aktívak. Például, ha el szeretné kerülni a riasztás aktiválódását, amikor otthon van, beállíthatja a konkrét érzékelőt Távollét módba. Akkor, amikor a panelt "Otthon" állapotba állítja, a riasztás nem fog aktiválódni, csak "Távollét" állapotban fog a riasztás aktiválódni.

3.2 Belépő érzékelő

3.2.1 Beállítás

A Biztonsági Panelen:

A. A Fő interfészen ---Kapcsolat---Írja be a Felhasználói Kódot (Alapértelmezett: 1234).

B. Nyomja meg az Érzékelőt---"+" ----Belépés, majd állítsa be a Módot, Késleltetést és Haladó beállításokat.

C. Nyomja meg a "+ Párosítás" gombot, majd aktiválja a Belépő érzékelőt (Csak válassza szét a két részt).

D. Sikeresen párosítva, nevezze át az érzékelőket az APP-on.

3.2.2 Telepítés

A belépő érzékelőt az ajtóra vagy ablakra kell telepíteni (lásd a képet).

- A. Először törölje le az ajtó vagy ablak területét, és ragasszon kétoldalas ragasztószalagot az aljára.
- B. Az ajtó érzékelő adó (nagy) és az ajtó érzékelő mágnes (kicsi) telepítve kell legyenek külön. Az adón és a mágnesen lévő háromszögjeleknek egymás felé kell nézniük, és a távolságnak a kettő között kevesebbnek kell lennie, mint 0,6".
- C. Amikor az ajtót vagy ablakot kinyitják a telepítés után, a jelzőfény 2 másodpercig világítani fog, hogy jelezze, hogy a telepítés befejeződött.



3.2.3 Akkumulátor csere



A ajtóérzékelő

Akkumulátor specifikáció: CR2032×1



B ajtóérzékelő

Akkumulátor specifikáció: CR2450×2

3.3 Mozgásérzékelő

3.3.1 Beállítás

A Biztonsági Panelen:

A. A Fő interfészen ---Kapcsolat---Írja be a Felhasználói Kódot (Alapértelmezett: 1234).

B. Nyomja meg az Érzékelőt---"+" ----Mozgás, majd állítsa be a Módot, Késleltetést és Haladó beállításokat.

C. Nyomja meg a "+ Párosítás" gombot, majd aktiválja a Mozgásérzékelőt (Csak integessen a kezével, amíg a fény fel nem gyullad).

D. Sikeresen párosítva, nevezze át az érzékelőket az APP-on.

3.3.2 Telepítés

A. A javasolt telepítési magasság 79"-87" (2.0~2.2m) a talajtól.

B. Telepítse egy sarokba vagy egy sík falra, akadályok és holttér nélkül.

C. Nem szabad közvetlenül a hideg és meleg szellőzőnyílásokkal vagy hideg és meleg forrásokkal szemben lennie.

D. A hamis riasztások elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a háziállatai nem tudnak közel kerülni hozzá.





3.4 Vezérlő



3.4.1 Beállítás

A. A Fő interfészen ---Kapcsolat---Írja be a Felhasználói Kódot (Alapértelmezett: 1234).

B. Nyomja meg a Vezérlőt

C. Nyomja meg a " + " gombot, majd aktiválja a vezérlőt (Nyomjon meg bármelyik gombot).

D. Sikeresen párosítva, nevezze át a vezérlőt az APP-on.

3.4.2 Megjelenés Bevezetés



16/27

3.5 Multifunkciós Gomb---Ajtócsengő/SOS Gomb

3.5.1 Beállítás----Ajtócsengő Gomb

A Biztonsági Panelen:

A. A Fő interfészen ---Kapcsolat---Írja be a Felhasználói Kódot (Alapértelmezett: 1234).

B. Nyomja meg az Ajtócsengőt.

C. Nyomja meg a "+" gombot, majd nyomja meg az ajtócsengő gombot.

D. Sikeresen párosítva, nevezze át az érzékelőket az APP-on.

3.5.2 Beállítás----SOS Gomb

A Biztonsági Panelen:

A. A Fő interfészen ---Kapcsolat---Írja be a Felhasználói Kódot (Alapértelmezett: 1234).

B. Nyomja meg az Érzékelőt---"+" ----Sürgős, majd állítsa be a Haladó beállítást.

C. Nyomja meg a "+ Párosítás" gombot, majd aktiválja az SOS gombot.

D. Sikeresen párosítva, nevezze át az SOS gombot az APP-on.

3.5.3 Akkumulátor Telepítése/Cseréje





b. Zárja be a fedelet:





Replaceable Battery
 Battery specification:
 23A 12V Alkaline



17/27

IV. Tanulja meg a Biztonsági Panel használatát

4.1 Fő Felület

15:29 09-03-2023	System Armed	(w) sos ⓒ ô
۲ Away	Disarm	Home

4.1.1 Rendszerállapot

Ikon	¢		t	C!)	
Állapot	A rendszer	A rendszer	A rendszer	Kiegészítők ^{alacsony} akkumulátor	Ajtó/Ablak nyitva
Funkció	Napló Gomb: Kattint Napló és Fegyver Nap <mark>Megjegyzés: Támo</mark> Fegyverezési és leszere	son az ikonra az Alarm ló ogatja akár 160 riasz lési rekordok.	ellenőrzéséhez tási rekordot és 80	Nyomja meg az ikont az ellenőrzéshez kiegészítők	Nyomja meg az ikont az ellenőrzéshez Belépési Érzékelő

Ikon	((0))	\bigotimes	$\langle \mathfrak{S} \rangle$	
Leírás Kapc	solat Biztonsá	igi Beállítások		Nyomja meg 1,5 másodpercig, hogy aktiválja a riasztást

4.2 Menü Bevezetés

4.2.1 KAPCSOLAT----Kiegészítő

A. Felület

Ð		Connection (
Wi	iFi		Accessory				
Į.	()	Sensor) Controller	ू Doorbell			
Pho	one	ዋቤ		Ċ			
Ľ	•	Wired	Keypad	Siren			

B. Vezeték nélküli Érzékelő

Belépés: Kezelje az összes Belépési érzékelőt.

Mozgás: Kezelje az összes Mozgásérzékelőt.

Sürgős: Vészhelyzeti érzékelők, mint például SOS gombok, gázérzékelők és füstérzékelők

Általános: Egyéb érzékelők vagy detektorok, kérjük, adja hozzá őket itt.

({;]	+	Sens	or	Ū	ŧ
1	D Motion 1	2	Entry 2		1
3	کی Gas leak	4	other alarm		2/5
5	other alarm	6	other alarm		Ŧ

C. Vezérlő: Kezelje az összes távirányítót

- D. Ajtócsengő: Kezelje az összes ajtócsengőt
- E. Billentyűzet: Kezelje az összes billentyűzetet

F. Sziréna: Nyomja meg a párosításhoz a vezeték nélküli szirénát

Megjegyzés:

- 1) A biztonsági rendszer támogatja a 433MHz-es, ev1527-es kiegészítőket.
- 2) Más márkájú belépő érzékelők esetén kérjük, adja hozzá a "Általános" részhez
- 3) Támogatja akár 160 érzékelőt, 6 vezérlőt, 6 ajtócsengőt, 6 billentyűzetet.

G. Vezetékes érzékelő

Ð	Wired Sensor 🔶				
N	IO	NO	NO	NO	
0	O	1 O	2 O	3 O	
Wird	ed 0	Wired 1	Wired 2	Wired 3	
N	O	NO	NO	NO	
4	O	5 O	6 O	7 O	
Wire	ed 4	Wired 5	Wired 6	Wired 7	

1) 8 Vezetékes zóna: Vezetékes 0-tól Vezetékes 7-ig

- 2) Vezeték mód: A NO/NC állapot testreszabható
- 3) O/C normál állapotot jelent; O/C rendellenes állapotot jelent
- A vezetékről: A fekete vezetékek 4 COM terminált jeleznek, és a többi színes vezeték 8 vezetékes érzékelő;

4.2.2 Telefon

(1) Telefonhívó felület

Ð	Phone				
		1	2	3	X
		4	5	6	С
		7	8	9	e S
	& Settings	*	0	#	•

(2) Segélyhívó szám

â	Phone setup					5
. 123	345678	S	\square	1	гı	Е
. 235	542542	ړ	\square	Ч	ы	6
. 541	123542	S		7	₿	9
. 365	521525	ر	\square	×		С
512	254235	Ľ		Ē	Sav	/e

Beállítási példa

Kérjük, világítsa meg a megfelelő Telefon/SMS ikont az igényei szerint

1) Telefonszám formátum: Ha a telefonszámot nem sikerül hívni vagy SMS-t küldeni, kérjük, próbálja meg

hozzáadni a körzetszámot a szám elé: 00XX, 0XX.

2) SMS/Telefon riasztási szabályok: Miután a riasztás aktiválódik, a biztonsági panel SMS üzeneteket fog küldeni a beállított számok sorrendjében. Miután az SMS elküldésre került, a hívás az elsőtől kezdődik telefonszám. Amikor az első számot háromszor egymás után hívják, és nincs válasz, a második telefonszámot hívják, és így tovább. Ha az egyik telefonszámra válasz érkezik, a további telefonszámokat nem hívják.

3) SIM kártya feloldása: A SIM kártya PIN kódot igényel, és a szolgáltató általában a PIN kódot a következőre állítja valami hasonlóra, mint 1234 vagy 0000. Először le kell tiltania a telefonon.

(3) Riasztó rendszer be- és kikapcsolása SMS parancs segítségével.

(A firmware verziónak 1.0.20 vagy annál magasabbnak kell lennie)

Az SMS parancsok és a panel által végrehajtott műveletek az alábbiak szerint történtek:

Szám	. SMS Parancs A	panel által végrehajtott művele	t Válaszolt SMS
1 táv	oli riasztás A pai	nel "Távollét" módban lesz A rends	szer aktiválva!
2 ottl	noni riasztás A p	anel "Otthon" módban lesz A rend	szer aktiválva!
3 kiki	apcsolás A panel	"Kikapcsolás" módban lesz A rend	szer kikapcsolva!

A panel válaszolni fog egy üzenettel, hogy megerősítse, hogy a parancs sikeresen végrehajtásra került.

MEGJEGYZÉS: A panel csak az SMS parancsokat fogadja el a panelben beállított telefonszámról. (Menü-

->Telefon-->Beállítások), a más mobil számokról küldött SMS parancsokat nem ismerik fel, és nem lesznek

műveletek végrehajtva.

4.2.3 Biztonság

(1) Felület



(2) Késleltetés: Testreszabhatja a visszaszámlálási időt, amikor riasztás vagy élesítés történik.

(3) Kód:

1) Felhasználói kód: Az alapértelmezett felhasználói kód 1234.

2) Rendszerkód: Az alapértelmezett rendszerkód 9876.

3) Elhomályosított kód: A kód megadása során 5-8 számjegyű elhomályosított kódot adhat meg, amennyiben

tartalmazza a helyes 4 számjegyet egymás után, akkor helyes kódként ismerhető fel.

4) Jelszó érvényességi idő: A kiválasztás után nem kell újra megadnia a jelszót 2 percen belül, amikor a képernyő be van kapcsolva.

(4) Riasztás:

Helyi riasztás: Válassza ki, hogy a panel kiad-e riasztó hangot.

Sziréna riasztás: Válassza ki, hogy a külső jel kiad-e riasztó hangot.

Sziréna sípolás: Válassza ki, hogy a sziréna sípol-e, amikor a panelt élesítik vagy hatástalanítják.

Késleltetett sípolás: Válassza ki, hogy sípoljon-e, amikor az élesítés vagy a riasztás visszaszámlálása történik.

4.2.4 Beállítások

(1) Keretdiagram

Ô	Settings 🔶			
Ŀ	3	۲»		
Time	Display	Audio	Language	
O	Ē	í	?	
Recover	Clean	About	Help	

(2) Idő: Állítsa be az időt és állítsa be a dátum megjelenítési formát.

(3) Audio: Állítsa be a hangerőt, kapcsolja be/ki a billentyűhangot, a hang tónusát.

(4) Kijelző: Állítsa be a képernyő időtartamát és fényerejét.

(5) Nyelv: Angol / Német / Р усский/ Spanyol / Olasz

Lengyel / Francia / Portugálês / Holland / 简体中文

(6) Visszaállítás: Indítsa újra vagy állítsa vissza az eszközt.

(7) Tisztítás: A képernyő 1 percig fekete lesz, könnyen tisztítható a képernyő.

(8) Névjegy: Eszköz paraméter információ: Modell, Verzió, IMEI, stb.

(9) Segítség: Felhasználói kézikönyv

V. Hibaelhárítás és Karbantartás

Hiba Az Ok A M	legoldás	
Távvezérlő hiba	 Alacsony akkumulátor Az akkumulátorrekesz fémlemeze a következőben van rossz érintkezésben van vagy korrodált A kód nincs párosítva a panellel Nem felel meg a vezeték nélküli paramétereknek a panel 	 Cserélje ki az azonos típusú akkumulátort Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződéseket a fémlemezekről Párosítsa újra a panellel Vásároljon azonos típusú kiegészítőket műszaki paraméterek
Ajtóérzékelő hiba	 Alacsony akkumulátor Az akkumulátorrekesz fémlemeze a következőben van rossz érintkezésben van vagy korrodált A kód nincs párosítva a panellel Nem felel meg a vezeték nélküli paramétereknek a panel Az ajtóérzékelő adó és a mágnes 	 Cserélje ki az azonos típusú akkumulátort Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződéseket a fémlemezekről Párosítsa újra a panellel Vásároljon azonos típusú kiegészítőket műszaki paraméterek Telepítse az ajtóérzékelő adót és a mágneseket közel egymáshoz
Mozgásérzékelő hiba	 Alacsony akkumulátor Az akkumulátorrekesz fémlemeze a következőben van rossz érintkezésben van vagy korrodált A kód nincs párosítva a panellel Nem felel meg a vezeték nélküli paramétereknek a panel Hibás szög 	 Cserélje ki az azonos típusú akkumulátort Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződéseket a fémlemezekről Párosítsa újra a panellel Vásároljon azonos típusú kiegészítőket műszaki paraméterek Állítsa be a telepítési szöget
Biztonsági panel nem riaszt	 A biztonsági panel nincs élesítve A kiegészítők nem megfelelő telepítése, túl messze a paneltől A kiegészítő kód nem egyezik a panellel 	1. A panel élesítése 2. Állítsa be a kiegészítők helyzetét 3. Párosítsa újra a panellel
A jel távolság a panel vétel kiegészítők rövidebbé válik	1. A fő áramellátás le van választva, és a tartalék áram nem elegendő 2. Zavar van a közeli hasonló termékekből 3. A panel vételi modulja hibás	 Ellenőrizze az áramellátást és állítsa vissza a tápegységet Ellenőrizze a zavar forrását és távolítsa el azt Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal javításért

Nincs vészhelyzet hívás történt amikor a riasztás aktiválódott	 A panel nincs élesítve Nincs beállítva vészhelyzeti telefonszám A kiegészítők helytelen telepítése, túl messze a paneltől A kódolás nem egyezik 	 A panel élesítése Állítsa vissza az utasítások szerint Állítsa be a kiegészítők helyzetét Párosítsa újra a panellel
WiFi hálózat konfiguráció ^{megbukott}	 A 2.4GHz WiFi nincs csatlakoztatva A jelenlegi router nem kompatibilis a gyors konfigurációval Sérült WiFi modul 	1. Csatlakozzon a 2.4GHz WiFi-hez 2. Fogadja el a panel WiFi hotspot konfigurációs módot 3. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal javításért
Belépés megnyitva figyelmeztetés érvénytelen	 Ajtóérzékelő párosítási hiba Az ajtóérzékelő kapcsoló kódja nem egyezik a panellel 3. Rossz riasztási típus van beállítva 	 Az ajtónyitási kódot párosítani kell helyesen A kiegészítők nem tanúsított eszközök Állítsa be a riasztási típust főajtó riasztásra és ablak riasztásra

VI. Veszélyes Anyag Nyilatkozat

ö . "			K	áros anyag		
Osszetevő Név	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalens króm (Cr(VI))	Polibromozott bifenilek (PBB)	Polibromozott difenyliéterek (PBDE)
Fém alkatr	észek O (0000				
Műanyag a	lkatrésze	k 0 0 0 C	000			

VII. Garancia Szabályok

(1) Kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítés utáni szolgáltatásunkkal bármilyen, a termék által okozott hibáért a

garancia időszakában.

(2) Az áruk egy év garanciát élveznek az eladás dátumától, és a garanciális szolgáltatás csak érvényes

normál használat mellett.

(3) A használati környezet által okozott kár, amely nem felel meg a termék követelményeinek, nem

tartozik a garanciába.

(4) Az emberi tevékenység és a vis maior által okozott terméksérülések nem tartoznak a garanciába.

VIII. FCC Kijelenti

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének.

A működés a következő két feltételnek van alávetve: (1) ez a készülék nem okozhat káros zavarokat, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott zavarokat, beleértve a zavarokat, amelyek okozhatják nem kívánt működést.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határértékeinek, az FCC Szabályzat 15. részének megfelelően. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros zavarokkal szemben egy lakóhelyi telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kibocsátani, és ha nem a használati utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, akkor káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy zavarok nem lépnek fel egy adott telepítésben. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízió vételében, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak ajánlott megpróbálni kijavítani a zavart az alábbi intézkedések egyikével vagy többel:

-- Állítsa át vagy helyezze át a vételi antennát.

-- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

-- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörre, mint amelyhez a vevő van csatlakoztatva.

-- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

Figyelmeztetés: a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés működtetésére.

Ž <ੋ ĽK << F€ ④